

WARUNKI GWARANCJI

1. Kontiwent . jako Gwarant udziela gwarancji na swoje produkty pod warunkiem użytkowania zgodnego z instrukcją transportu pionowego i poziomego, montażu, oraz użytkowania.
2. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy i jest liczony od daty protokołu odbioru kontenerów, dodatkowo na elementy konstrukcji udzielono 36 miesięcznej gwarancji
3. W okresie gwarancji producent gwarantuje bezpłatną naprawę w przypadku wystąpienia wad.
4. Warunkiem świadczenia usługi gwarancyjnej jest przedłożenie przez Kupującego karty gwarancyjnej wraz z dowodem zakupu (fakturą).
5. Gwarant zobowiązuje się do rozpatrzenia i załatwienia reklamacji w możliwie krótkim terminie o ile wada zostanie uznana.
6. Uznane wady zostaną usunięte w okresie 14 dni.
7. Sposób i miejsce załatwienia reklamacji ustala gwarant.
8. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy.
9. Gwarancja wygasa w przypadku:
 - naruszenia konstrukcji kontenera,
 - dokonywania jakichkolwiek przeróbek w kontenerze,
 - zniszczenia, zagubienia lub dokonania wpisu przez osobę nieupoważnioną w karcie gwarancyjnej.
10. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia mechaniczne oraz wady zewnętrzne na skutek nieprzestrzegania zasad w trakcie transportu pionowego i poziomego, montażu oraz użytkowania kontenera,
 - wady powstałe na skutek nieprawidłowej eksploatacji kontenera (zabrudzenia zaprawą, pianką, użyciem do mycia i czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych itp.),
 - wady powstałe na skutek zdarzeń losowych niezależnych od Producenta i warunków eksploatacji (wichura, powódź, pożar, włamanie),
 - elementy podlegające naturalnemu zużyciu,
 - urządzenia elektryczne, sanitarne itp. które są objęte odrębną gwarancją udzieloną przez producenta tych urządzeń.
11. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji, wszelkie koszty związane z wyjazdem serwisu ponosi zgłaszający.
12. Niniejsza gwarancja nie wpływa, nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

INSTRUKCJA TRANSPORTU PIONOWEGO I POZIOMEGO ORAZ MONTAŻU I UŻYTKOWANIA KONTENERA

1. Transport pionowy (załadunek)

- załadunek kontenera może odbywać się za pomocą żurawia o udźwigu nie mniejszym niż 6 ton,
- do transportu pionowego należy stosować zawiesie linowe lub łańcuchowe cztero ciągnowe oraz odpowiadające wymaganiom haki,
- haki zawiesi zakłada hakowy, na 4 ogniwa lub otwory wykonane w konstrukcji stropodachu.

UWAGA: jeżeli pokrycie dachu wykonane jest z membrany z PVC, podczas zakładania haków należy zwrócić uwagę, by jej nie uszkodzić.

2. Transport poziomy może odbywać się dowolnym środkiem transportu drogowego lub kolejowego pod warunkiem, że ładowność środka oraz powierzchnia załadunku dostosowana jest do masy i wymiarów przewożonego kontenera. Kontener należy zabezpieczyć przed przesuwaniami się i uszkodzeniami mechanicznymi.

UWAGA: Przy planowaniu trasy transportu poziomego należy wziąć pod uwagę sumę wysokości platformy środka transportu i wysokości kontenera w celu uniknięcia kolizji na trasie przejazdu (wiadukty, linie energetyczne, tramwajowe i telefoniczne itp.)

3. Transport pionowy (rozładunek) i montaż.

Montaż kontenera obejmuje

- wytyczenie, ustawienie, wypoziomowanie bloczków fundamentowych lub fundamentów na uprzednio wyrównanym i stabilnym gruncie. Bloczków fundamentowych dla pojedynczego kontenera powinno być 6 szt. (po 3 szt. na długim boku kontenera, 2szt. w narożach i 1szt. w środku),
- sprawdzenie i ewentualne skorygowanie ustawionego kontenera,
- po zdjęciu haków, otwory transportowe należy zabezpieczyć przed wodą (założyć obróbki blacharskie uszczelniając uszczelniaczem – dostarczonymi przez Producenta kontenerów),
- podłączenie instalacji zewnętrznej (elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, telefonicznej itp.).

4. Użytkowanie.

- kontenery przeznaczone są na stały lub czasowy pobyt ludzi i pełni funkcje szatni, umywalni, łaźni, jadalni lub mieszkalne. W związku z użytkowaniem zachodzi potrzeba okresowego mycia podłogi, okien i ścian. Do mycia należy używać ogólnodostępnych płynnych środków czystości oraz miękkich ścierek.,
- zabrania się używania substancji żrących, rozpuszczalników organicznych, kwasów,
- w podłodze i ścianach nie należy wiercić otworów w celu mocowania jakichkolwiek przedmiotów,
- okresowo należy sprawdzać drożność rynien oraz rur spustowych (szczególnie w przypadku gdy kontenery stoją na obszarze zadrzewionym).

5. Wszystkie urządzenia będące na wyposażeniu kontenera, należy użytkować, konserwować i serwisować zgodnie z zaleceniami producenta (dotyczy: klimatyzatorów, bloków kuchennych, podgrzewaczy elektrycznych wody, grzejników elektrycznych, armatury, ceramiki itp.).

KARTA GWARANCYJNA

Nr fabryczny:

Nr faktury:

Data sprzedaży:

Pieczęć i podpis Sprzedawcy:

Opis zgłoszonej wady:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

.....
(pieczęćka, podpis, data)